

## COUPURE ÉLECTRIQUE GRILLE LEVÉE - AIDE A LA RÉINITIALISATION

Cette grille électrique est composée d'un moteur avec un codeur absolu. Si la grille est en position haute et vous rencontrez une coupure électrique (suite à une coupure du réseau ou simplement si vous avez éteint le coffret de départ), alors au prochain démarrage, le système ne sera pas opérationnel.

*La raison : La dernière position du moteur avant coupure électrique (grille levée) est différente de la position actuelle (grille en bas)*

Si vous ouvrez le coffret de départ, vous devriez voir sur l'écran en bas à gauche le code erreur suivant : F2074



## LA PROCÉDURE POUR RÉINITIALISER LE COFFRET DE DÉPART



Appuyer une fois sur ce bouton ESC

Après cela, vous pouvez de nouveau utiliser la grille de départ comme à son habitude. Nous conseillons d'éteindre le coffret de départ uniquement lorsque la grille est en position basse.